

BambooSupreme (2 rétegű padló) – lerakási útmutató

Telepítés előtt

- Ahhoz, hogy a padló akklimatizálódni tudjon, tegye a bambusz padlót abba a helyiségbe, ahol fel fogja használni legalább 48 órán keresztül, saját lezárt fólia csomagolásában, vagy dobozban, szobahő-mérsékleten 18 ° -20 ° C-on (50-65% páratartalom mellett).
- Felhívjuk figyelmét, hogy a felület, amelyre a padló lerakásra kerül, legalább 18 ° C-os kell, hogy legyen. A padlót bármilyen aljzatra le lehet rakni, amely sima, repedések nélküli, száraz, tiszta és stabil.
- Túl nagy páratartalom káros hatással van a padlóra. Legnagyobb megengedett páratartalom sub padló: homok cement 1,8%, forgácslap 7-9%, anhidrit padlók 0,3%.

Kérjük, vegye figyelembe

- A bambusz egy természetes termék! Ezért színbeli és felületi eltérések előfordulhatnak a különböző dobozok között. Mindig keverje össze a különböző dobozok tartalmát.
- A telepítés előtt azt tanácsoljuk, hogy ellenőrizze a padló nedvességtartalmát, méret, szín eltéréseit és az esetleges sérüléseket. Nem tudjuk elfogadni reklamációját, amennyiben a padlót már lerakták.
- A padló lerakása mindig egy befejező építési feladat bármely építési projektben, annak érdekében, hogy ne sérüljön a padló felülete. Legyen óvatos, ha ragasztószalaggal dolgozna a padló felületének megóvása érdekében, mivel ez károsíthatja a padló felületét.
- Érdemes filc párnát tenni a bútorok és székek lábára, hogy ne sérüljön meg a padló felülete.
- A portól és homoktól védeni kell a padlót, koszfogó szőnyeget kell helyezni a szoba bejárata elé és után.

Ideális szobai körülmények

- A szoba hőmérséklete kb. 18-20 ° C; a levegő páratartalma 50-65%.
- A téli hónapokban, a szoba levegője nagyon száraz. Az állandó páratartalom fenntartása érdekében kerámia párosítót kell felszerelni a radiátorokra (vagy kályhára), a nagyobb szobákban elektromos légpárásítók szükségesek. Nyáron és ősszel, amikor a levegő páratartalma magas, biztosítani kell, hogy a szoba jól szellőzzön. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, csavarodás, zsugorodás és elmozgás fog bekövetkezni. Ellenőrizze a levegő páratartalmát higrométer segítségével.

A ragasztás

- Ezt a padló típust teljes felületén fel kell ragasztani az aljzatra. Fel lehet ragasztani közvetlenül az esztrich rétegre (mint például homok cement és anhidrit), ha az sima, repedések nélküli, száraz, tiszta és stabil.
- Mivel a telepítés anyagismeretet és eszközöket igényel, ezért a szakszerű munkavégzés érdekében szakember végezze a lerakást.

Ajánlott ragasztók:

- 2 komponensű poliuretán ragasztók. Felhívjuk figyelmét, hogy az edzővel rendelkező ragasztók száradása után a felületről csak mechanikusan távolíthatóak el, ami a járófelület

bevonatának (lakk, olaj stb.) sérüléséhez vezethet.

- A porózus felületekre történő ragasztás esetén diszperziós ragasztókat (alacsony víztartalom mellett) vagy alacsony oldószer tartalmú műgyanta ragasztókat is lehet használni.
- Rugalmas ragasztó rendszerek, mint 1-komponensű Poliuretán vagy Silan típusú ragasztók csak akkor lehet használni, ha:
 - Nyíró szilárdság $T_s > 1,4 \text{ N / mm}^2$ (3 nap átlagos 23 Celsius fok / 50% levegő páratartalom mellett).
 - Nyíró nyúlás $y > 0,5$ (3 nap átlagos 23 Celsius fok / 50% -os páratartalom mellett).

Minden esetben tartsa be az alkalmazott ragasztó gyártójának használati útmutatóját.

A kezeletlen parketta befejezése

- Kezeletlen parkettánál: miután a ragasztó megszilárdult a padlót fel kell csiszolni és a hézagokat tömíteni (pl. a csiszolóporból kevert javítópasztával).
- utána bambusz parketta felületét védeni kell: lakkozott, olajozott vagy viaszolt felületkezelővel. Olajozásnál vegye figyelembe a bambusz sűrű felszíni szerkezetét, így csak vékonyan olajozza és a rétegek között hagyja megszáradni. A választott felületkezelő anyag felhasználási útmutatója alapján végezze a felületkezelést.

Karbantartás és tisztítás

- Kezdeti karbantartás: ha egy gyárilag felületkezelt parkettát (lakkozott vagy olajozott), telepítünk, akkor a lerakás után a parketta felületét az ajánlott tisztítószerral meg kell tisztítani a szennyeződések eltávolítása érdekében.
- előre olajozott (WOCA-val) parkettánál: a parkettát lerakás után mindjárt újra kell olajozni, hogy kialakuljon a megfelelő felületvédelem.
- Tisztítás és ápolás: A bambusz élettartamát a rendszeres tisztítás és karbantartás jelentősen megnöveli.
- További információkért keresse fel a www.woodcaredenmark.com és az előre olajozott termékeknél a www.bona.com oldalakat.

Kiegészítő megjegyzés

Fontos, hogy az összes felsorolt lerakási információra kellő figyelmet fordítsanak és betartsák a lerakás technológiáját. Bizonyos esetekben az egyéni körülmények (helyszín, aljzat és speciális telepítési eljárások) eltérőek lehetnek és a megadott lerakási információk általános szabályozásán is kívül eshetnek, ezekben az esetekben kérdéseivel forduljon a forgalmazóhoz.

A legújabb verzió angol nyelven letölthető a www.moso.eu oldalról.

Copyright© Semmi ebből a szövegből nem reprodukálható a MOSO International BV.előzetes írásbeli engedélye nélkül.

padlófűtés: Ez a parketta telepíthető – bizonyos feltételekkel - melegvízes padlófűtéshez.

Lásd: a következő oldalon

MOSO® bambusz padló - padlófűtéshez

Nem minden MOSO® bambusz padló alkalmas padlófűtés rendszerhez. A lerakási útmutató vagy a MOSO® padló adatlapja tartalmazza, hogy alkalmas-e a padló padlófűtéshez, vagy sem.

előfeltételek

Abban az esetben, ha MOSO® padló alkalmas padlófűtéshez, győződjön meg róla, hogy az alábbi feltételek teljesülnek-e:

- A telepítés csak akkor lehetséges, ha meleg vízzel üzemel a padlófűtési rendszer (tehát nem elektromos a rendszer).
- A telepítésre csak akkor kerülhet sor, miután megállapították az aljzat nedvességtartalmát valamilyen CM módszerrel. Az így megállapított értéknek a szerelési utasításban megjelölt érték alatt kell lennie.
- A födém legalább 50 mm vastag kell, hogy legyen (minimális távolság a csövektől: 35 mm).
- A padlót szakszerűen kell leragasztani az aljzathoz.
- A padlót olyan ragasztóval kell leragasztani, amely alkalmas a padlófűtés rendszerhez.
- A padló felületi hőmérséklete nem lehet több mint 27 ° C.
- Hőmérséklet "észlelési matricát" kell tenni minden fűtési körre.
- A telepítés során a födém felületi hőmérséklete 18-21 ° C körüli, a relatív páratartalom kb. 55% legyen.
- A telepítés megkezdése előtt a padló fűtési rendszert ki kell kapcsolni, és az aljzatnak le kell hűlnie.
- A fűtési rendszer nem használható 2 hétig a telepítés után. A rendszert lassan kell felmelegíteni és a hőmérséklet soha ne haladja meg a 27 ° C-ot.
- Amikor MOSO® parkettákat padlófűtésre telepítik, előfordulhat a parketták közötti illesztéseknél mozgás, szinteltérés. Ezek minimalizálása érdekében a helység optimális klímája: hőmérséklet kb. 21 ° C, 40-65% -os relatív páratartalom.