



NL = a fióksín normál hossza

NL - 7 = a fenéklap hossza

NL + 10 = a korpusz belső mélysége

LW = a korpusz belső szélessége

LW - 89 = a hátlap szélessége

LW - 75 = a fenéklap szélessége